



### Stap 1: de ruimte voorbereiden

Maak de kamer die je gaat schilderen volledig leeg en schakel de **elektriciteit** uit. Bedek de vloer met **afdekfolie** en plak het plafond, de plinten, raamkozijnen, stopcontacten en lichtschildelaars af met **afplaktape**. Dit bespaart je achteraf veel schoonmaakwerk.



### Stap 2: de verf voorbereiden

Heb je de juiste muurverf gekozen, dan ben je er klaar voor. Roer de verf goed met een roerstok of **verfmixer**. Giet ze vervolgens in een **verfbak** of zet een rooster in je emmer. Zo zit er altijd een juiste hoeveelheid verf op je borstel of verfroller.



### Stap 3: de muur schilderen

Je begint in de hoeken. Oefen niet te veel druk op je blokborstel uit en schilder evenwijdig met de afplaktape. Schilder een baan van tien tot vijftien centimeter breed langs het plafond, de zijmuur en boven de plint. Werk ook in blokken en schilder de muur met je verfroller volgens een M/W-patroon. Het is belangrijk dat je de stroken van onder naar boven verft. Afhankelijk van de kleur en kwaliteit van je muurverf, breng je één of meerdere lagen aan.



### Stap 4: het opruimwerk

Het schilderwerk zit erop. Verwijder nu alle afplaktape, het afdekzeil en schakel de elektriciteit terug in. Laat de muurverf minstens vier uur drogen voordat je je meubels terug op hun plaats zet. Spoel je kwasten meteen na gebruik af onder de kraan. Nog schilderwerk voor de boeg? Verpak je verfrollers dan in een luchtdichte plastic zak, dichtgeplakt met afplaktape. Zo kun je zonder veel tijdverlies de volgende dag aan een andere kamer beginnen.